

GARMIN®



GARMIN DASH CAM™ LIVE

Manuale Utente

© 2022 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ e Travelapse™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i loghi BLUETOOTH® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD® e il logo microSD logo sono marchi di SD-3C, LLC. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation.

Numero modello: A04281

Sommario

Operazioni preliminari.....	1	Individuazione del veicolo.....	13
Panoramica del dispositivo.....	1	Attivazione di Individua veicolo.....	13
Installazione di una scheda di memoria.....	2	Visualizzazione di video e immagini.....	14
Installazione della videocamera sul parabrezza.....	3	Salvataggio dei video non salvati.....	14
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo.....	4	Eliminazione di un video o una foto....	14
Impostazione della posizione della videocamera.....	5	Video e foto sul computer.....	15
Accensione manuale del dispositivo....	5	Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente.....	15
Spegnimento manuale del dispositivo.....	5	Attivazione di Avvisi conducente non identificato.....	16
Menu principale.....	6	Messaggi di incidente.....	16
Utilizzo dell'app Garmin Drive.....	6	Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS).....	16
Associazione allo smartphone.....	6	Sistema di avviso superamento corsia (LDWS).....	18
Autenticazione a più fattori.....	6	Avviso ripartenza.....	19
Connessione della videocamera a una rete Wi-Fi.....	7	Zona semafori controllati e autovelox.....	19
Visualizzazione di video e foto sullo smartphone.....	7	Controllo vocale.....	19
Spazio di archiviazione del Vault.....	8	Controllo della dash cam tramite i comandi vocali.....	20
Modifica ed esportazione di un video....	9	Attivazione e disattivazione del controllo vocale.....	20
Rete di più action cam.....	9	Suggerimenti per il controllo vocale....	20
Impostazioni della videocamera nell'app Garmin Drive.....	10	Modifica della parola di attivazione....	20
Registrazione della dash cam.....	11	Impostazioni.....	21
Salvataggio di una registrazione video.....	11	Impostazioni della dash cam.....	21
Rilevamento eventi.....	11	Impostazioni di assistenza alla guida.....	21
Attivazione o disattivazione della registrazione audio.....	11	Messaggistica e impostazioni sulla privacy.....	22
Come scattare una foto.....	12	Impostazioni di sistema.....	22
Travelapse.....	12	Info sul dispositivo.....	22
Funzioni LTE.....	12	Pulizia dell'obiettivo della videocamera.....	22
Parcheggio.....	13	Aggiornamenti del prodotto.....	23
Attivazione o disattivazione della funzione Parcheggio.....	13	Centro assistenza Garmin.....	23
Impostazioni della funzione Parcheggio.....	13	Visualizzare le informazioni su normative e conformità.....	23
		Riavvio del dispositivo.....	23
		Caratteristiche tecniche.....	24

Specifiche della scheda di memoria.... 24

Appendice..... 24

Cavo di alimentazione costante..... 24

Cavo per modalità Parcheggio..... 26

Risoluzione dei problemi..... 27

La videocamera si riscalda durante
l'uso..... 27

La scheda di memoria è danneggiata e
deve essere sostituita..... 28

Le registrazioni video sono sfuocate... 28


Le registrazioni video sono frammentate
o incomplete..... 28

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Panoramica del dispositivo




①		Premere per accendere il dispositivo. Tenere premuto per 3 secondi per spegnere il dispositivo. Premere per tornare alla pagina precedente.
②		Premere per scorrere i menu o le pagine.
③		Premere per scorrere i menu o le pagine.
④		Dal mirino, premere per salvare una foto e un video. Premere per scegliere un'opzione in un menu.

Installazione di una scheda di memoria

Per registrare un video, è necessario installare una scheda di memoria compatibile (*Specifiche della scheda di memoria, pagina 24*). In alcuni modelli del dispositivo è inclusa una scheda di memoria.

- 1 Inserire la nuova scheda di memoria ① nell'alloggiamento ②.



- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Formattazione della scheda di memoria

La videocamera richiede una scheda di memoria formattata mediante il file system exFAT. È possibile utilizzare la videocamera per formattare la scheda mediante questo file system.

È necessario formattare la scheda di memoria almeno una volta ogni 6 mesi per prolungarne la vita utile. È inoltre necessario formattare una nuova scheda di memoria se non è stata formattata con il file system exFAT.

NOTA: la formattazione della scheda di memoria elimina tutti i video, le foto e i dati in essa contenuti.

- 1 Collegare la videocamera all'alimentazione.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Videocamera > Formatta scheda**.

- 3 Mantenere la videocamera collegata all'alimentazione finché la formattazione non è completata.

Al completamento della formattazione, sulla videocamera viene visualizzato un messaggio e si avvia la registrazione.

Rimozione della scheda di memoria

AVVISO

La rimozione della scheda di memoria dal dispositivo acceso può causare perdita dei dati o danni al dispositivo.

- 1 Spegner il dispositivo.
- 2 Premere la scheda finché non scatta.
- 3 Estrarre la scheda.
La scheda viene espulsa dall'alloggiamento.

Installazione della videocamera sul parabrezza


AVVISO

La staffa adesiva è progettata per un'installazione a lungo termine e potrebbe essere difficile rimuoverla. Scegliere attentamente la posizione di montaggio prima di installare la staffa.

NOTA: è necessario scegliere una posizione di montaggio che consenta di rimuovere facilmente il dispositivo dal supporto magnetico per le operazioni di archiviazione e ripresa.

Prima di installare la staffa adesiva sul parabrezza, verificare che la temperatura dell'ambiente sia compresa tra 21 e 38 °C (da 70 a 100 °F).


- 1 Pulire il parabrezza con acqua o alcool e con un panno che non lasci pelucchi.
Il parabrezza deve essere pulito da residui di polvere, cera, olio o patine.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo della staffa.



- 3 Fissare la staffa nella posizione di montaggio.

SUGGERIMENTO: l'adesivo aderisce immediatamente. Non toccare l'adesivo sul parabrezza finché la staffa non è posizionata e allineata correttamente.


- 4 Premere saldamente la staffa sul parabrezza e fare pressione per 30 secondi.
Ciò consentirà di fissare correttamente l'adesivo della staffa al parabrezza.



Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

- 1 Inserire il cavo di alimentazione nella porta USB della videocamera.


È possibile utilizzare entrambi i cavi in dotazione per fornire alimentazione alla videocamera. Il cavo più lungo da 4 m (13 piedi) si collega con il cavo rivolto verso l'alto. Il cavo più corto da 1,5 m (5 piedi) si collega con il cavo rivolto verso il basso.



- 2 Portare il cavo di alimentazione a una presa di alimentazione del veicolo.

NOTA: è necessario alimentare la videocamera utilizzando l'adattatore di alimentazione del veicolo in dotazione ed evitare di utilizzare una porta USB del veicolo. Una porta USB del veicolo potrebbe non fornire alimentazione sufficiente per un funzionamento affidabile della videocamera. Inoltre, la videocamera può entrare in modalità memoria di massa USB collegandola a una porta USB del veicolo utilizzando il cavo più corto. La videocamera non è in grado di registrare video o di connettersi allo smartphone mentre è in modalità memoria di massa USB.

Il cavo di alimentazione accendisigari, più lungo, è progettato per passare in alto e non rimanere in vista. Per nascondere il cavo da 4 m (13 piedi), passarlo dietro all'allestimento del veicolo lungo il parabrezza, lo sportello o il cruscotto.



Il cavo più corto è progettato per essere instradato verso l'alimentazione del veicolo.



- 3 Collegare il cavo di alimentazione di Garmin Dash Cam all'adattatore dell'alimentazione del veicolo.
- 4 Collegare l'adattatore di alimentazione del veicolo a una presa di alimentazione del veicolo.
- 5 Se necessario, accendere il motore del veicolo per fornire alimentazione alla presa accendisigari.
La videocamera si accende e avvia la registrazione.

Impostazione della posizione della videocamera

È possibile installare il dispositivo a sinistra, al centro o a destra del parabrezza. Per ottenere le migliori prestazioni delle funzioni di assistenza alla guida, impostare l'opzione Posizione videocamera per indicare la posizione del dispositivo nel veicolo.

- 1 Selezionare **^ > Impostazioni > Assistenza alla guida > Posizione videocamera.**
- 2 Selezionare **Posizione orizzontale**, quindi selezionare la posizione orizzontale della videocamera.
- 3 Selezionare **Altezza veicolo.**
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Se si guida un veicolo di grandi dimensioni, come un furgone o un camion, selezionare **Alto.**
 - Se si guida un'automobile, selezionare **Normale.**

Accensione manuale del dispositivo

NOTA: quando il dispositivo è collegato a una presa di alimentazione collegata all'accensione, il dispositivo si accende automaticamente all'accensione del veicolo.

Selezionare **⏻**.

Il dispositivo si accende.

Spegnimento manuale del dispositivo

NOTA: quando è collegato a una presa di alimentazione collegata all'accensione, il dispositivo si spegne automaticamente allo spegnimento del veicolo.

Tenere premuto **⏻** per 3 secondi.

Se è connesso a una rete Wi-Fi® oppure a un abbonamento LTE attivo, il dispositivo carica i video disponibili nel Vault prima di spegnersi.

Se è collegato a un'alimentazione esterna, il dispositivo attiva la funzione Parcheggio dopo cinque secondi. Se necessario, è possibile seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per spegnere il dispositivo prima che attivi la funzione Parcheggio.

Menu principale

Dal mirino, premere \wedge o \vee per scorrere il menu principale, quindi premere \blacktriangleright per aprire una voce di menu.

Galleria: consente di visualizzare i video e le foto registrate (*Visualizzazione di video e immagini, pagina 14*).

Travelapse: consente di avviare e interrompere una registrazione Travelapse™ (*Travelapse, pagina 12*).

Controllo vocale: consente di attivare e disattivare le funzioni di controllo vocale (*Controllo vocale, pagina 19*).

Parcheggio: consente di attivare e gestire le funzioni di registrazione con il veicolo parcheggiato (*Parcheggio, pagina 13*).

App Garmin Drive: consente di associare la videocamera allo smartphone e all'app Garmin Drive™ (*Associazione allo smartphone, pagina 6*).

Impostazioni: consente di configurare le funzioni della videocamera, modificare le impostazioni di sistema e visualizzare le informazioni sul sistema (*Impostazioni, pagina 21*).

Utilizzo dell'app Garmin Drive

Associazione allo smartphone

È possibile associare la videocamera Garmin Dash Cam allo smartphone in uso e all'app Garmin Drive. L'app Garmin Drive consente di configurare una rete di più videocamere, modificare le impostazioni delle videocamere e visualizzare, modificare e salvare foto e video. È inoltre possibile caricare, gestire e condividere le riprese su un'unità di archiviazione online sicura utilizzando il Vault e acquistare un abbonamento LTE per utilizzare le funzioni connesse della videocamera quando si trova al di fuori di una rete Wi-Fi.

- 1 Dall'app store sullo smartphone in uso, installare l'app Garmin Drive.
- 2 Accendere la videocamera Garmin Dash Cam e posizionare il dispositivo e lo smartphone in uso a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Drive.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - se questo è il primo dispositivo Garmin® che si associa allo smartphone in uso, accettare i contratti di licenza dell'app Garmin Drive;
 - se si aggiunge un ulteriore dispositivo Garmin o videocamera allo smartphone in uso, selezionare **Aggiungi un altro dispositivo**.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard dell'app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Autenticazione a più fattori

La funzione di autenticazione a più fattori utilizza un secondo fattore per verificare l'identità dell'utente quando accede all'account Garmin Drive, ad esempio il suo numero di telefono o l'indirizzo e-mail.


NOTA: per utilizzare questa funzione, è necessario attivare l'autenticazione a più fattori nell'account Garmin.

Connessione della videocamera a una rete Wi-Fi

Per controllare la videocamera mediante una rete Wi-Fi esistente, la rete deve essere configurata per consentire ai dispositivi connessi di vedersi e comunicare tra loro.

È possibile utilizzare l'app Garmin Drive per connettere la videocamera a una rete Wi-Fi. Può trattarsi di un hotspot mobile, di una rete domestica oppure di una rete aziendale.

Mentre è connessa a una rete Wi-Fi, la videocamera carica automaticamente i video con la risoluzione massima sul Vault quando rileva un incidente. È possibile connettersi alla videocamera anche da remoto tramite l'app Garmin Drive per visualizzare un feed video in tempo reale ([Visualizzazione del feed della videocamera Live View, pagina 7](#)).

- 1 Connettere la videocamera all'app Garmin Drive ([Associazione allo smartphone, pagina 6](#)).
- 2 Dall'app Garmin Drive, selezionare , selezionare il nome della videocamera, quindi selezionare **Connessioni Wi-Fi**.

Viene visualizzato un elenco dei punti di accesso Wi-Fi nelle vicinanze.

- 3 Selezionare la rete Wi-Fi desiderata, quindi immettere la password di rete.

La videocamera si connette alla rete Wi-Fi.

La videocamera salva le informazioni di rete e stabilisce automaticamente la connessione la volta successiva che viene accesa e che si trova entro la copertura della rete.

Visualizzazione di video e foto sullo smartphone

Per poter visualizzare foto e video sullo smartphone, è necessario associare il dispositivo Garmin Dash Cam all'app Garmin Drive ([Associazione allo smartphone, pagina 6](#)).

NOTA: durante la visualizzazione di video o foto, il dispositivo interrompe la registrazione e gli avvisi vengono disattivati.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone, selezionare **Video e foto**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare una foto o un video salvato, selezionare un file dalla categoria **Salvati**.
 - Per visualizzare un video recente non salvato, selezionare un video dalla categoria **Temporanei**.

Visualizzazione del feed della videocamera Live View


Per poter visualizzare il feed della videocamera Live View, è necessario collegare la videocamera a una rete Wi-Fi ([Connessione della videocamera a una rete Wi-Fi, pagina 7](#)) oppure avere un abbonamento LTE attivo.

È inoltre possibile collegare la videocamera a una fonte di alimentazione costante a 12 V ([Cavo di alimentazione costante, pagina 24](#)).

È possibile visualizzare il feed della videocamera in tempo reale utilizzando la funzione di monitoraggio Live View nell'app Garmin Drive.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare **Live View**.
L'app cerca le videocamere disponibili.
- 2 Se necessario, selezionare la videocamera dall'elenco dei dispositivi disponibili.
Viene mostrata la visualizzazione in tempo reale.

Eliminazione di un video o di una foto utilizzando lo smartphone

- 1 Durante la visualizzazione dell'elenco dei video o delle foto salvate sullo smartphone, selezionare **Seleziona**.
- 2 Selezionare uno o più file.
- 3 Selezionare .

Spazio di archiviazione del Vault

NOTA: questa funzione non è disponibile per tutti i Paesi.


È possibile caricare, gestire e condividere le riprese della dash cam su un'unità di archiviazione online sicura utilizzando il Vault. La dash cam carica automaticamente sul Vault i video salvati mentre è connessa a una rete Wi-Fi oppure a un abbonamento LTE attivo.

È possibile archiviare video nel Vault per un massimo di 24 ore tramite il proprio account Garmin Drive. Non sono previsti limiti di dimensioni per la quantità di dati archiviati. È possibile acquistare un abbonamento facoltativo al Vault tramite l'app Garmin Drive sullo smartphone in uso per prolungare il tempo di archiviazione.

NOTA: per utilizzare questa funzione, la dash cam deve essere connessa a una rete Wi-Fi oppure a un abbonamento LTE attivo,

Aggiornamento dell'abbonamento al Vault

È possibile acquistare un abbonamento Vault opzionale per prolungare il tempo di archiviazione e utilizzare le funzioni LTE sulla videocamera.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare  > **Accesso a Vault > Ti occorre più tempo?**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Condivisione di un video

È possibile condividere un collegamento sicuro a un video della dash cam dal Vault.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone, selezionare **Vault**.
- 2 Selezionare un video, quindi selezionare **Invia un link sicuro**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disattivazione di un collegamento video condiviso

È possibile disattivare il collegamento a un video che è stato precedentemente condiviso dal Vault. Quando si disattiva un collegamento video condiviso, il video viene impostato su privato e il collegamento e il codice d'accesso condivisi vengono disattivati.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone, selezionare **Vault**.
- 2 Selezionare un video, quindi selezionare **Disattiva link > Continua**.

Rimozione di un video dal Vault


- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone, selezionare **Vault**.
- 2 Selezionare un video, quindi selezionare **Rimuovi da {0} > Continua**.

Modifica ed esportazione di un video

È possibile tagliare un video, rimuovendo le riprese non necessarie, prima di esportarlo nel Vault.

NOTA: i video memorizzati nel Vault non possono essere tagliati.

- 1 Durante la visualizzazione di un video, trascinare gli strumenti di ritaglio ① sulla barra di avanzamento del video a sinistra o a destra per tagliarlo.



- 2 Selezionare la casella di controllo **Includi audio** per includere l'audio registrato (facoltativo).
- 3 Selezionare > oppure selezionare **Esporta**.
NOTA: è necessario mantenere l'app in primo piano durante l'esportazione di un video.
L'app esporta il video tagliato nel Vault e lo salva sullo smartphone in uso.
- 4 Al termine dell'esportazione video, selezionare un'opzione (facoltativo):
 - per rimuovere il video dalla scheda di memoria della videocamera, selezionare **Rimuovi dalla videocamera**;
 - per tornare alla galleria, selezionare > oppure **Fatto**.


Rete di più action cam

È possibile installare più dash cam nello stesso veicolo, ad esempio una videocamera anteriore e una posteriore, e creare video picture-in-picture composti dalle registrazioni simultanee. È possibile associare più dash cam all'app Garmin Drive. Se una videocamera connessa al GPS fa parte della rete, è possibile aggiungere informazioni sulla posizione ai video salvati per tutte le videocamere sulla rete.

Creazione di video multi-camera Picture in Picture

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario associare almeno due videocamere alla app Garmin Drive e registrare un filmato utilizzando entrambe le videocamere.

La app Garmin Drive consente di creare video Picture in Picture composti registrati contemporaneamente su due videocamere.

- 1 Dalla app Garmin Drive, selezionare **Video e foto**.
- 2 Selezionare un video multi-camera.
I video multi-camera vengono indicati da icone di più videocamere  sulla miniatura del video. La app combina automaticamente i video registrati contemporaneamente in un'unica icona video multi-camera.
- 3 Selezionare ◀ e ▶ per scegliere il filmato della videocamera da utilizzare per la porzione a schermo intero del video.
- 4 Trascinare gli angoli sulla barra di avanzamento del video a sinistra o a destra per ridurre la durata del video.
- 5 Selezionare **Continua**.
- 6 Selezionare ◀ e ▶ per scegliere il filmato della videocamera da utilizzare per la porzione Picture in Picture del video.
- 7 Selezionare l'angolo dello schermo in cui si desidera visualizzare il filmato Picture in Picture e selezionare **Esporta**.

NOTA: è necessario mantenere la app in primo piano durante l'esportazione di un video.

La app esporta il video Picture in Picture sullo smartphone.

Impostazioni della videocamera nell'app Garmin Drive

Dall'app Garmin Drive, selezionare , quindi selezionare il nome della videocamera.

Dati in sovraimpressione: regola il tipo di dati visualizzati su video e immagini.

Esposizione: regola il livello di esposizione alla luce in video e immagini.

Rilevamento incidente: regola il livello di sensibilità per il rilevamento incidenti.

Risoluzione: regola la risoluzione video.

Travelapse: attiva o disattiva la funzione Travelapse ([Travelapse, pagina 12](#)).

Video non salvati: determina quando il dispositivo elimina le riprese video non salvate. Quando è selezionata l'opzione **Elimina se piena**, il dispositivo elimina i video non salvati meno recenti quando lo spazio di archiviazione della scheda di memoria è esaurito. Quando è selezionata l'opzione **Elimina subito**, il dispositivo elimina di continuo i video non salvati registrati da più di tre minuti e, ogni volta che viene spento, elimina tutti i video non salvati. Questa operazione è necessaria per proteggere la privacy dei dati. Quando è selezionata l'opzione Elimina subito, non è possibile registrare video Travelapse.

Impostazione della videocamera: fornisce opzioni per scegliere il nome di una videocamera e visualizza un feed video in tempo reale per regolare la posizione della videocamera.

Connessioni Wi-Fi: mostra lo stato della connessione alla rete wireless.

Spazio di archiviazione Vault: fornisce le opzioni per gli abbonamenti al Vault disponibili.

Individua veicolo: salva l'ultima posizione nota del veicolo nell'app Garmin Drive.

Autoveloce: imposta la frequenza con cui Garmin Drive verifica la disponibilità di aggiornamenti della posizione degli autoveloce.

Avvisi conducente non identificato: avvisa l'utente se il veicolo si sposta senza lo smartphone a bordo.

Messaggio di incidente: avvisa i contatti di emergenza se viene rilevato un incidente.

Parcheggio: attiva la funzione Parcheggio e regola le rispettive impostazioni di registrazione.

Volume avvisi: regola il volume degli avvisi della videocamera.

Lingua: imposta la lingua del dispositivo.

Unità e Ora: regola le impostazioni per il formato di data e ora.

Comandi vocali: attiva i comandi vocali e ne imposta la lingua.

Frase di attivazione: consente di modificare la parola di attivazione dei comandi vocali.

Info sul dispositivo: indica la versione software e l'ID Unità della videocamera.

Ricerca aggiornamenti: verifica la disponibilità di aggiornamenti software per il dispositivo.

Formatta scheda SD: formatta la scheda di memoria ed elimina tutti i video, le foto e i dati sulla scheda.


Ripristina predefiniti: ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo e rimuove l'associazione tra il dispositivo e l'app Garmin Drive.

Aiuto: apre la pagina di assistenza prodotti per il dispositivo.

Rimuovi dispositivo: rimuove l'associazione del dispositivo dall'app Garmin Drive.

Ridenominare una videocamera

È possibile cambiare il nome della videocamera per differenziarla da altre videocamere in una rete di più videocamere.

1 Selezionare .

2 Selezionare una videocamera.

3 Selezionare **Impostazione della videocamera**.

4 Selezionare il nome della videocamera dal campo **Nome videocamera**.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare Personalizza per immettere un nome personalizzato alla videocamera.

Registrazione della dash cam

AVVISO

Alcune giurisdizioni potrebbero vietare o regolare la registrazione di audio e video o l'acquisizione di immagini. Le giurisdizioni potrebbero richiedere che tutte le parti siano a conoscenza della registrazione e forniscano il consenso prima di registrare audio e video o scattare fotografie. È responsabilità dell'utente conoscere e allinearsi alle leggi, alle normative e alle altre limitazioni nella propria giurisdizione.

La dash cam registra i video sulla scheda di memoria della videocamera (*Installazione di una scheda di memoria, pagina 2*). Per impostazione predefinita, il dispositivo avvia immediatamente la registrazione video quando viene acceso e continua a registrare fino a quando resta acceso. Se la scheda di memoria è piena, il dispositivo elimina automaticamente i video non salvati meno recenti per liberare dello spazio per nuove riprese.


Quando è selezionata l'opzione di eliminazione immediata dei video non salvati, il dispositivo elimina in modo continuativo i video non salvati registrati più di tre minuti prima ed elimina tutti i video non salvati ogni volta che viene spento. È possibile attivare o disattivare questa funzione nelle impostazioni della videocamera (*Impostazioni della dash cam, pagina 21*).


È possibile salvare una registrazione video per evitare che venga sovrascritta o eliminata (*Salvataggio dei video non salvati, pagina 14*).

Salvataggio di una registrazione video

Per impostazione predefinita, il dispositivo utilizza un sensore per rilevare un possibile incidente e salva automaticamente le riprese video registrate 15 secondi prima e dopo l'evento rilevato. È inoltre possibile salvare manualmente file video in qualsiasi momento.

SUGGERIMENTO: è inoltre possibile salvare file video utilizzando i comandi vocali (*Controllo vocale, pagina 19*).

Premere .

Il dispositivo salva le riprese video registrate prima, durante e dopo aver premuto .

La scheda di memoria ha una capacità di archiviazione limitata. Dopo aver salvato una registrazione video, trasferire la registrazione sul computer (*Video e foto sul computer, pagina 15*) o sullo smartphone (*Modifica ed esportazione di un video, pagina 9*).

Rilevamento eventi

Per impostazione predefinita, il dispositivo utilizza un sensore per rilevare possibili incidenti e salva automaticamente riprese video registrate 15 secondi prima e 15 secondi dopo l'evento rilevato. Nel video sono impresse l'ora, la data e la posizione dell'evento.

Attivazione o disattivazione della registrazione audio

AVVISO

In alcune giurisdizioni potrebbe essere vietato registrare audio nel veicolo o potrebbe essere necessario che tutti i passeggeri siano a conoscenza della registrazione e forniscano il proprio consenso prima di avviare la registrazione all'interno del veicolo. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare tutte le leggi e le restrizioni della propria giurisdizione.


Il dispositivo è in grado di registrare l'audio durante la registrazione di un video utilizzando il microfono integrato. È possibile attivare o disattivare la registrazione audio in qualsiasi momento.

SUGGERIMENTO: è inoltre possibile attivare o disattivare la registrazione audio utilizzando i comandi vocali (*Controllo vocale, pagina 19*).

Selezionare **Impostazioni > Registra audio**.

Come scattare una foto

SUGGERIMENTO: è inoltre possibile scattare una foto utilizzando i comandi vocali (*Controllo vocale*, pagina 19).

Dal mirino, premere .

Il dispositivo salva una foto e un video sulla scheda di memoria.

Travelapse

La funzione Travelapse acquisisce un video in modalità fast-motion, che consente di ottenere, e in seguito condividere, un breve video di tutte le località visitate. La registrazione Travelapse non interrompe la registrazione della dash cam.

NOTA: la registrazione Travelapse non è disponibile quando è attiva l'opzione di eliminazione immediata dei video non salvati (*Impostazioni della dash cam*, pagina 21).

Registrazione di un video Travelapse

È possibile avviare e interrompere manualmente una registrazione Travelapse in qualsiasi momento utilizzando il menu principale o i controlli vocali.

NOTA: il dispositivo continua a registrare i filmati della dash cam durante la registrazione di un video Travelapse.

- Per avviare la registrazione di un video Travelapse, selezionare un'opzione:
 - Nel menu principale, selezionare **Travelapse > Avvia**.
 - Pronunciare **OK, Garmin, Avvia Travelapse**.
- Per interrompere una registrazione Travelapse, selezionare un'opzione:
 - Nel menu principale, selezionare **Travelapse > Stop**.
 - Pronunciare **OK, Garmin, Interrompi Travelapse**.

Funzioni LTE

AVVERTENZA

Non leggere né interagire con le notifiche durante la guida per evitare distrazioni che potrebbero causare un incidente, con conseguenti infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Le funzioni LTE connesse su questo dispositivo sono supplementari e non devono essere utilizzate come metodo principale per monitorare il veicolo. La funzionalità, l'affidabilità e la tempestività dei messaggi e delle notifiche dipendono da una serie di fattori che vanno oltre il controllo di Garmin, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la connettività e ricezione cellulare e l'alimentazione del dispositivo.

È possibile acquistare un abbonamento LTE facoltativo dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso. È possibile utilizzare un abbonamento LTE attivo per utilizzare le funzioni connesse della videocamera quando si trova al di fuori di una rete Wi-Fi.

Live View: consente di visualizzare un feed in tempo reale dalla videocamera utilizzando l'app Garmin Drive sullo smartphone in uso (*Visualizzazione del feed della videocamera Live View*, pagina 7).

Individua veicolo: salva l'ultima posizione nota del veicolo nell'app Garmin Drive (*Individuazione del veicolo*, pagina 13).

Avvisi conducente non identificato: avvisa l'utente se il veicolo si sposta senza lo smartphone a bordo (*Attivazione di Avvisi conducente non identificato*, pagina 16).

Messaggio di incidente: avvisa i contatti di emergenza se viene rilevato un incidente (*Messaggi di incidente*, pagina 16).

Parcheggio: consente alla videocamera di registrare automaticamente il video mentre il veicolo è parcheggiato e di salvare un video sul Vault (*Parcheggio*, pagina 13).

Parcheggio

La funzione Parcheggio consente alla videocamera di registrare video automaticamente mentre il veicolo è parcheggiato. Quando si spegne il veicolo, la videocamera entra automaticamente in modalità di registrazione. La videocamera registra video automaticamente ogni volta che rileva un incidente e invia una notifica allo smartphone in uso quando è collegata a una rete Wi-Fi oppure a un abbonamento LTE attivo. È possibile gestire le impostazioni della funzione Parcheggio dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso.

Attivazione o disattivazione della funzione Parcheggio

Selezionare un'opzione:

- Per attivare la funzione Parcheggio, selezionare **^ > Parcheggio > Attiva**.
- Per disattivare la funzione Parcheggio, selezionare **^ > Parcheggio > Impostazioni > Attiva**.

Impostazioni della funzione Parcheggio

Selezionare **^ > Parcheggio > Impostazioni**.

Attiva: attivare o disattiva la funzione Parcheggio.

Avvio automatico: imposta l'intervallo di tempo in cui il veicolo deve rimanere fermo prima che la telecamera attivi la funzione Parcheggio.

Sensibilità all'impatto: regola il livello di sensibilità per il rilevamento degli incidenti mentre la funzione Parcheggio è attiva.

Durata monitoraggio: imposta l'intervallo di tempo in cui la funzione Parcheggio rimane attiva prima di disattivarsi.

Funzionamento a batteria: imposta la funzione Parcheggio in modo che utilizzi la batteria della videocamera in assenza di collegamento a una fonte di alimentazione esterna.

NOTA: la videocamera potrebbe accendersi all'improvviso, quando rileva un movimento, se viene toccata mentre è attiva l'impostazione Funzionamento a batteria.

Registra prima incidente: imposta il dispositivo in modo che registri 15 secondi prima che vengano rilevati incidenti. Per utilizzare questa opzione, è necessario collegare la fotocamera a una fonte di alimentazione esterna.


Individuazione del veicolo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione Individua veicolo nell'app Garmin Drive.

Con il consenso dell'utente, la Garmin Dash Cam può archiviare e crittografare in modo sicuro l'ultima posizione nota del veicolo. Ciò può essere utile se si dimentica il luogo in cui si è parcheggiato oppure se si perde il veicolo o il dispositivo.

Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare **Individua veicolo**.

Attivazione di Individua veicolo

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare , quindi selezionare il nome della videocamera.
- 2 Selezionare **Individua veicolo > Accetto**.

Visualizzazione di video e immagini

NOTA: durante la visualizzazione di video o immagini, il dispositivo interrompe la registrazione e gli avvisi vengono disattivati.

1 Selezionare  > **Galleria**.

2 Selezionare un'opzione:

NOTA: i video non salvati e i video Travelapse non sono disponibili quando è attiva l'opzione di eliminazione immediata dei video non salvati (*Impostazioni della dash cam, pagina 21*).

- Per visualizzare i video salvati, selezionare **Video salvati**.
- Per visualizzare i video registrati in modalità parcheggio e salvati, selezionare **Video modo parcheggio**.
- Per visualizzare le foto salvate, selezionare **Immagini**.
- Per visualizzare i video Travelapse, selezionare **Travelapse**.
- Per visualizzare i video recenti non salvati, selezionare **Video non salvati**.

3 Selezionare un video o una foto.

Salvataggio dei video non salvati

È possibile visualizzare il filmato temporaneo non salvato nella galleria e salvare le clip video del filmato non salvato. Questa funzione non è disponibile quando è attiva l'opzione di eliminazione immediata dei video non salvati (*Impostazioni della dash cam, pagina 21*).


1 Selezionare  > **Galleria** > **Video non salvati**.

2 Selezionare un giorno e un orario.

Viene avviata la riproduzione del video non salvato relativo a tale arco di tempo.



3 Tenere premuto  o  per scorrere il video indietro o avanti.

Mentre si tiene premuto il pulsante, il dispositivo aumenta la velocità di riproduzione del video. La data/ora viene visualizzata in basso a sinistra del video.

4 Una volta trovata la ripresa video che si desidera salvare, premere  > **Salva**.

Il dispositivo salva un video clip di 30 secondi che include i 15 secondi precedenti e i 15 secondi successivi rispetto al punto di salvataggio selezionato.

Eliminazione di un video o una foto

- Durante la visualizzazione di un video, selezionare  > **Elimina** > **Sì**.
- Durante la visualizzazione di una foto, selezionare  > **Sì**.

Video e foto sul computer

NOTA: alcuni lettori multimediali potrebbero non supportare la riproduzione di video ad alta risoluzione.

Foto e video sono memorizzati nella directory DCIM sulla scheda di memoria della videocamera. I video vengono memorizzati in formato file MP4 HEVC (H.265) e le foto in formato JPG. È possibile visualizzare e trasferire foto e video collegando la scheda di memoria o il dispositivo al computer ([Collegamento della videocamera al computer, pagina 15](#)). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/dashcamvideos.

I video e le foto vengono ordinati in diverse cartelle.

NOTA: i video non salvati e i video Travelapse non sono disponibili quando è attiva l'opzione di eliminazione immediata dei video non salvati ([Impostazioni della dash cam, pagina 21](#)).

100EVENT: contiene i video salvati automaticamente nel caso venga rilevato un incidente.

101PHOTO: contiene le foto.

102SAVED: contiene i video salvati manualmente dall'utente.

103PARKM: contiene i video salvati durante il parcheggio.

104TLPSE: contiene i video Travelapse.

105UNSVD: contiene le riprese video non salvate. Il dispositivo sovrascrive i video più vecchi tra quelli non salvati quando lo spazio di archiviazione è pieno.

Collegamento della videocamera al computer

È possibile collegare la videocamera al computer per installare aggiornamenti software o trasferire foto e video. Collegarsi al computer utilizzando il cavo dati micro-USB più corto da 1,5 m (5 piedi) in dotazione al dispositivo.

NOTA: il cavo di alimentazione più lungo in dotazione al dispositivo è destinato esclusivamente all'alimentazione e non può essere utilizzato per collegarsi al computer.

1 Inserire l'estremità piccola del cavo dati nella porta micro-USB della videocamera.

2 Collegare l'estremità più grande del cavo dati nella porta USB del computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile o volume rimovibile.

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

La videocamera offre funzioni che incoraggiano una guida più sicura, anche quando si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente.

Allarme di collisione frontale: la funzione del dispositivo invia un avviso all'utente quando il dispositivo rileva il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Avviso superamento corsia: il dispositivo invia un avviso quando si sconfinava in modo non intenzionale in un'altra corsia.

Avviso ripartenza: il dispositivo riproduce un tono audio e visualizza un avviso quando i veicoli in coda iniziano a muoversi.

Autovelox: il dispositivo emette un segnale acustico e visualizza il limite di velocità e la distanza dall'autovelox.


Zona semafori controllati: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una zona semafori controllati.

Attivazione di Avvisi conducente non identificato

Il registratore di guida Garmin Dash Cam può inviare una notifica allo smartphone se il veicolo si sposta senza che lo smartphone si trovi nelle vicinanze.

ATTENZIONE

Per utilizzare questa funzione, la videocamera deve avere un abbonamento LTE attivo. Si tratta di una funzione supplementare e non deve essere utilizzata come metodo principale per monitorare oppure mettere in sicurezza il veicolo.

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare , quindi selezionare il nome della videocamera.
- 2 Selezionare **Avvisi conducente non identificato**.

Messaggi di incidente

AVVERTENZA


Il dispositivo consente di inviare la propria posizione a un contatto di emergenza. Si tratta di una funzione supplementare e non deve essere utilizzata come metodo principale per richiedere assistenza di emergenza. L'app Garmin Drive non contatta i servizi di emergenza per conto dell'utente.

ATTENZIONE


Per utilizzare questa funzione, la videocamera deve essere connessa a un abbonamento LTE attivo, è necessario inserire i contatti di emergenza nell'app Garmin Drive sullo smartphone in uso e attivare il Rilevamento incidente sull'app Garmin Drive dello smartphone in uso. Si tratta di una funzione supplementare e non deve essere utilizzata come metodo principale per monitorare oppure mettere in sicurezza il veicolo.

Il registratore di guida Garmin Dash Cam utilizza sensori integrati per rilevare un possibile incidente stradale e inviare un messaggio di testo automatico ai contatti di emergenza. Ciò può essere utile se non è possibile chiamare o inviare un messaggio in una situazione di emergenza.

Attivazione dei messaggi di incidente

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare , quindi selezionare il nome della videocamera.
- 2 Selezionare **Messaggio di incidente**.

Aggiunta di un contatto di emergenza

- 1 Dall'app Garmin Drive sullo smartphone in uso, selezionare  > **Assistenza di emergenza** > **Aggiungi contatto di emergenza**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)


AVVERTENZA

Il sistema di allarme di collisione frontale (FCWS) viene fornito esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dal controllo delle condizioni di guida, dal rispettare tutte le normative sul traffico e dall'applicare sempre una condotta di guida sicura. Il sistema FCWS utilizza la telecamera per fornire avvisi sui veicoli in avvicinamento e, di conseguenza, potrebbe avere funzionalità limitate in condizioni di scarsa visibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/warnings.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

La funzione FCWS invia un avviso all'utente quando il dispositivo rileva il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Il dispositivo rileva la velocità del veicolo utilizzando il GPS e calcola la distanza di sicurezza prevista in base a quest'ultima. La funzione FCWS viene attivata automaticamente quando il veicolo procede ad una velocità di almeno 48 km/h (30 mph).

Quando il dispositivo rileva che la distanza dal veicolo che precede scende sotto il livello di sicurezza, riproduce un allarme sonoro e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di attenzione.



Cenni sul funzionamento del sistema di avviso di collisione frontale (FCWS)

Diversi sono i fattori che influiscono sulle prestazioni del sistema di avviso di collisione frontale (FCWS). Vi sono infatti alcune condizioni che possono impedire alla funzione FCWS di rilevare un veicolo che precede il proprio.

- La funzione FCWS si attiva solo quando la velocità del veicolo è superiore a 50 km/h (30 mph).
- La funzione FCWS potrebbe non rilevare un veicolo che precede il proprio quando la visuale della fotocamera è oscurata da pioggia, nebbia, neve, sole o riflessi, oppure in condizioni di scarsa illuminazione.
- La funzione FCWS potrebbe non funzionare correttamente se la dash cam non è allineata come da istruzioni (*Impostazione della posizione della videocamera, pagina 5*).
- La funzione FCWS potrebbe non rilevare i veicoli distanti oltre 40 m (130 piedi) o meno di 5 m (16 piedi).
- La funzione FCWS potrebbe non funzionare correttamente se le impostazioni di posizionamento della dash cam non indicano correttamente l'altezza del veicolo o la posizione del dispositivo nel veicolo (*Impostazione della posizione della videocamera, pagina 5*).

Sistema di avviso superamento corsia (LDWS)

⚠ AVVERTENZA

Il sistema di avviso di superamento corsia (LDWS) viene fornito esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dal controllo delle condizioni di guida, dal rispettare tutte le normative sul traffico e dall'applicare sempre una condotta di guida sicura. Il sistema LDWS utilizza la videocamera per fornire avvisi sul superamento delle linee di demarcazione di corsia e, di conseguenza, potrebbe avere funzionalità limitate in condizioni di scarsa visibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/warnings.

La funzione LDWS invia un avviso all'utente nel momento in cui viene rilevato un superamento di corsia. Ad esempio, il dispositivo invia una segnalazione nel caso il veicolo superi accidentalmente la striscia continua laterale. La funzione LDWS fornisce avvisi solo quando il veicolo supera la velocità di 64 km/hr (40 mph). L'avviso viene visualizzato a sinistra o destra dello schermo in base a quale linea di corsia è stata superata.



NOTA: per ottimizzare le prestazioni della funzione LDWS, selezionare l'opzione Posizione videocamera per indicare la posizione del dispositivo nel veicolo.

Suggerimenti sulle prestazioni del sistema di avviso di superamento corsia

Diversi sono i fattori che influiscono sulle prestazioni del sistema di avviso di superamento corsia (LDWS). Alcune condizioni possono impedire alla funzione LDWS di rilevare il superamento della corsia.

- La funzione LDWS fornisce avvisi solo quando il veicolo supera la velocità di 65 km/hr (40 mph).
- La funzione LDWS potrebbe non funzionare correttamente se la dash cam è allineata in modo errato.
- La funzione LDWS potrebbe non funzionare correttamente se le impostazioni di posizionamento della dash cam non indicano correttamente l'altezza del veicolo o la posizione del dispositivo nel veicolo (*Impostazione della posizione della videocamera, pagina 5*).
- La funzione LDWS richiede una vista continua e priva di ostacoli delle linee divisorie di una corsia.
 - Il superamento della corsia potrebbe non essere rilevato se le linee divisorie sono oscurate da pioggia, nebbia, sole o riflessi solari, lavori stradali o altri ostacoli.
 - Il superamento della corsia potrebbe non essere rilevato se le linee divisorie non sono disallineate, mancanti o molto usurate.
- La funzione LDWS potrebbe non rilevare il superamento della corsia su strade estremamente ampie, strette o ventose.

Avviso ripartenza

L'avviso di ripartenza riproduce un tono audio e visualizza un avviso quando i veicoli in coda di fronte a te iniziano a muoversi. Questo avviso viene visualizzato solo dopo che il veicolo che precede ha percorso una distanza significativa e il proprio veicolo rimane fermo. Questo avviso è utile ai semafori o nei rallentamenti. Questa funzione utilizza la dash cam per rilevare il veicolo fermo o in movimento e richiede che la visuale della strada sia libera da ostacoli.



Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli di prodotto sono disponibili informazioni relative alle zone semafori controllati e autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a una zona semafori controllati segnalati.

- È possibile utilizzare il software Garmin Express™ (garmin.com/express) oppure l'app Garmin Drive per aggiornare il database di autovelox memorizzato sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni più affidabili relative agli autovelox.

Controllo vocale

La funzione di controllo vocale consente di comandare la dash cam pronunciando parole e comandi.

NOTA: la funzione di controllo vocale non è disponibile per tutte le lingue. È possibile utilizzare questa funzione anche se l'interfaccia è impostata su una lingua non supportata, ma è comunque necessario pronunciare i comandi in inglese.

Controllo della dash cam tramite i comandi vocali

- 1 Pronunciare **OK, Garmin** per attivare la funzione di riconoscimento dei comandi.
La dash cam emette un tono ed è pronta ad ascoltare un comando.
- 2 Pronunciare un comando:
 - Per salvare un video, pronunciare **Salva Video**.
 - Per acquisire un'immagine, pronunciare **Scatta una foto**.
 - Per registrare l'audio con il video, pronunciare **Registra audio**.
 - Per registrazione un video senza audio, pronunciare **Interrompi audio**.
 - Per avviare la registrazione Travelapse, pronunciare **Avvia Travelapse**.
 - Per interrompere la registrazione Travelapse, pronunciare **Interrompi Travelapse**.La dash cam emette un tono quando riconosce un comando.

Attivazione e disattivazione del controllo vocale

Selezionare **✓ > Controllo vocale > Impostazioni > Disattiva**.

Suggerimenti per il controllo vocale

- Parlare con voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Ridurre i rumori di sottofondo per aumentare la precisione del riconoscimento vocale.
- Prima di ogni comando, pronunciare la parola di attivazione. La parola di attivazione predefinita è **OK, Garmin**.
- Quando la videocamera riconosce un comando, viene emesso un segnale acustico.
- Modificare la parola di attivazione se si possiedono più dispositivi Garmin con funzioni di controllo vocale ([Modifica della parola di attivazione, pagina 20](#)).

Modifica della parola di attivazione

Per impostazione predefinita, il controllo vocale della dash camera si attiva dicendo OK, Garmin. È possibile modificare la parola di attivazione in qualsiasi momento. Questo può essere utile se si dispone di più dispositivi Garmin con funzioni di controllo vocale.

- 1 Selezionare **✓ > Controllo vocale > Impostazioni > Frase di attivazione**.
- 2 Selezionare una parola di attivazione.

Impostazioni

Impostazioni della dash cam

Selezionare  > **Impostazioni** > **Videocamera**.

Risoluzione: consente di configurare la risoluzione video.

Rilevamento incidente: attiva e disattiva il rilevamento degli incidenti e imposta le opzioni per la sensibilità del sistema di rilevamento degli incidenti ([Rilevamento eventi, pagina 11](#)).

Registra audio: consente di attivare e disattivare la registrazione dell'audio ([Attivazione o disattivazione della registrazione audio, pagina 11](#)).

Dati in sovrapposizione: consente di configurare il tipo di dati visualizzati sui video e le immagini.

Video non salvati: determina quando il dispositivo elimina le riprese video non salvate. Quando è selezionata l'opzione Elimina se piena, il dispositivo elimina i video non salvati meno recenti quando lo spazio di archiviazione della scheda di memoria è esaurito. Quando è selezionata l'opzione Elimina subito, il dispositivo elimina di continuo i video non salvati registrati da più di tre minuti e, ogni volta che viene spento, elimina tutti i video non salvati. Questa operazione è necessaria per la privacy dei dati. Con l'opzione Elimina subito selezionata, non è possibile registrare video Travelapse o visualizzare video non salvati nella galleria.

Esposizione: imposta il valore di esposizione alla luce nei video e nelle immagini.

Formatta scheda: consente di formattare la scheda di memoria e di eliminare tutti i video, le foto e i dati sulla scheda.

Impostazioni di risoluzione video

È possibile impostare la risoluzione, i fotogrammi al secondo (FPS) e l'opzione HDR (High Dynamic Range) del video registrato dalla videocamera.

La risoluzione è la larghezza e l'altezza del video in pixel. FPS è il numero di fotogrammi al secondo. L'opzione HDR combina più livelli di esposizione per ciascun fotogramma e può migliorare la nitidezza del video in condizioni di alto contrasto o scarsa illuminazione. Le impostazioni con risoluzione o FPS più alti richiedono più spazio nella scheda di memoria.

Non tutte le impostazioni sono supportate su tutti i modelli di prodotto.

Selezionare **Impostazioni** > **Videocamera** > **Risoluzione**.

Impostazione	Risoluzione
1440p, 30fps, HDR	2560 × 1400 px
1080p, 30fps, HDR	1920 × 1080 px
720p, 30fps, HDR	1280 × 720 px

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare  > **Impostazioni** > **Assistenza alla guida**.

Posizione videocamera: consente di indicare la posizione del dispositivo nel veicolo ([Impostazione della posizione della videocamera, pagina 5](#)).

Collisione frontale: consente di regolare la sensibilità del sensore di collisione frontale.

Avviso ripartenza: consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'avviso ripartenza e gli avvisi audio quando il traffico inizia a muoversi ([Avviso ripartenza, pagina 19](#)).

Superamento linea corsia: consente di configurare le impostazioni dei confini delle corsie ([Sistema di avviso superamento corsia \(LDWS\), pagina 18](#)).

Avvisi di prossimità: consente di configurare gli allarmi di prossimità.

Messaggistica e impostazioni sulla privacy

Selezionare **^** > **Impostazioni** > **Messaggistica e privacy**.

Messaggio di incidente: avvisa i contatti di emergenza se viene rilevato un incidente.

Avvisi conducente non identificato: avvisa l'utente se il veicolo si sposta senza lo smartphone a bordo.

Individua veicolo: salva l'ultima posizione nota del veicolo nell'app Garmin Drive.

NOTA: prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario attivarla nell'app Garmin Drive.

Impostazioni di sistema

Selezionare **^** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Volume: regola il volume degli avvisi della videocamera e della riproduzione video.

Tono salvataggio video: attiva e disattiva il tono audio che viene emesso quando viene salvato un video.

Luminosità: regola la luminosità dello schermo del mirino. Selezionando l'opzione Luminosità automatica, il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.

Modo colore: consente di selezionare il modo colore diurno o notturno. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo passa automaticamente ai colori diurni o notturni in base all'ora del giorno.

Salvaschermo: consente di impostare lo schermo per restare acceso quando la videocamera riceve alimentazione o di spegnerlo dopo un minuto di inattività. La videocamera continua a registrare mentre lo schermo è spento e il LED della registrazione resta rosso per indicare che il dispositivo sta registrando.

Impostazione: consente di impostare le unità di misura, l'ora e la lingua e di ripristinarli ai loro valori predefiniti.

Info: visualizza il nome della videocamera, il numero della versione software, il numero ID Unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

Normativa: visualizza le informazioni su normative e conformità.

Configurazione del dispositivo

Selezionare **^** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Impostazione**.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Orario: consente di impostare l'ora e il relativo formato.

Lingua: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

Reimposta: consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti e di rimuovere l'associazione tra la fotocamera e l'app Garmin Drive. Questa opzione non elimina le foto e i video registrati. Per eliminare tutte le foto e tutti i video dalla scheda di memoria, è possibile formattare la scheda di memoria ([Formattazione della scheda di memoria, pagina 2](#)).

Info sul dispositivo

Pulizia dell'obiettivo della videocamera

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulire l'obiettivo della videocamera regolarmente per migliorare la qualità del video registrato.

- 1 Pulire l'obiettivo con un apposito panno anti-graffio ed eventualmente inumidirlo con alcool isopropilico.
- 2 Consentire all'obiettivo di asciugarsi.

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare l'app Garmin Drive.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin:

- aggiornamenti software;
- caricamenti dati su Garmin Connect™;
- registrazione del prodotto;
- configurazione degli abbonamenti LTE e Vault.

Aggiornamento del dispositivo utilizzando la app Garmin Drive

L'app Garmin Drive informa l'utente quando è disponibile un aggiornamento software o un aggiornamento del database della videocamera di sicurezza per il dispositivo.

- 1 Nell'app Garmin Drive, selezionare **Installa ora**.

L'aggiornamento software viene inviato al dispositivo. L'utente viene avvisato quando il trasferimento è completato.

- 2 Scollegare il dispositivo all'alimentazione finché il dispositivo non si spegne.

- 3 Collegare il dispositivo all'alimentazione.

Il dispositivo installa l'aggiornamento software.

NOTA: i filmati non vengono registrati durante l'aggiornamento del software.

Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

- 1 Nel menu delle impostazioni, scorrere fino in fondo al menu.
- 2 Selezionare **Sistema**.
- 3 Selezionare **Normativa**.

Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il dispositivo se questo smette di funzionare.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Caratteristiche tecniche

Temperatura operativa	Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)
Tensione in ingresso	Da 4,75 a 5,25 V cc, 2 A
SAR UE	1,04 W/kg tronco, 2,30 W/kg arto
Frequenze wireless e potenza di trasmissione	2,4 GHz a 18,9 dBm massimo 5,1 GHz a 17 dBm massimo 1,75 GHz a 21,5 dBm massimo

NOTA: in Canada, la banda da 5150-5250 MHz è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni.

Specifiche della scheda di memoria

La videocamera richiede una scheda di memoria con le specifiche indicate di seguito. Visitare il sito Web garmin.com/dashcamcards per visualizzare un elenco di schede di memoria consigliate.

Tipo	microSDHC oppure microSDXC
Capacità	Da 8 a 512 GB
Classe di velocità	Classe 10 o superiore
File system	exFAT

Appendice

Cavo di alimentazione costante

Il Constant Power Cable è un adattatore di alimentazione a 12 V sempre attivo che si collega alla porta OBD II del veicolo. Il dispositivo può alimentare fino a due dash cam per l'intervallo di tempo selezionato dopo aver spento il veicolo.

Per ulteriori informazioni o per acquistare un Constant Power Cable, visitare il sito Web garmin.com.

Operazioni iniziali

AVVERTENZA

All'installazione del dispositivo nel veicolo, scegliere una posizione sicura che non interferisca con i comandi del veicolo, quali i pedali o i piedi del conducente. L'interferenza con i comandi del veicolo o con i piedi potrebbe causare incidenti gravi o mortali.


ATTENZIONE

Consultare le clausole relative alla garanzia del veicolo e le istruzioni del manuale dell'utente per verificare se l'uso del prodotto connettore OBD II può determinare l'annullamento o la modifica della garanzia del veicolo. Garmin non è responsabile per eventuali costi o spese associate alla riparazione del veicolo o all'annullamento delle garanzie.


Se dopo aver collegato il dispositivo si nota un cambiamento nelle prestazioni del motore, scollegarlo immediatamente e contattare il supporto prodotti Garmin. Non utilizzare il dispositivo se questo influisce sulle prestazioni del motore o sull'accelerazione del veicolo.

Installazione del dispositivo

- 1 Imposta l'interruttore del timer (*Interruttore del timer, pagina 26*).
- 2 Connettere il dispositivo alla porta OBD II del proprio veicolo.
La porta OBD II è generalmente collocata sotto il cruscotto, dal lato del guidatore. La posizione della porta OBD II può variare in base alla marca e al modello del veicolo. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Utente del veicolo.
- 3 Rimuovere la pellicola protettiva da una delle due parti del sistema di fissaggio richiudibile, quindi premere con decisione quest'ultimo sull'estremità della porta USB del dispositivo per 10 secondi.




- 4 Pulire la superficie di montaggio del veicolo con acqua o alcool e con un panno privo di lanugine.
- 5 Attendere finché la superficie non sarà completamente asciutta.
- 6 Rimuovere la pellicola protettiva anche dall'altra parte del sistema di fissaggio richiudibile, quindi premere con decisione quest'ultimo sulla superficie di montaggio per 10 secondi.
- 7 Far aderire il sistema di fissaggio richiudibile applicato sul dispositivo a quello applicato sulla superficie di montaggio, e premere con decisione per fissare il dispositivo nella posizione di installazione.



- 8 Utilizzando il cavo di alimentazione USB, connettere il dispositivo Garmin Dash Cam alla porta USB del dispositivo Constant Power Cable.

Interruttore del timer

L'interruttore del timer ① imposta per quanto tempo il dispositivo deve continuare a fornire energia dopo che si è scesi dal veicolo. Il dispositivo si riaccende quando rileva movimento, o quando si riavvia il veicolo dopo essere rientrati al suo interno.



10m	10 minuti
24h	24 ore
∞	Sempre attivo

Se si desidera che il dispositivo rimanga disattivato fino al proprio rientro nel veicolo, selezionare l'opzione 10m. Se si desidera che il dispositivo funzioni ininterrottamente, mentre il veicolo è parcheggiato, selezionare l'opzione 24h o ∞.

LED di stato

Il LED di stato indica lo stato del dispositivo.

Attività del LED di stato	Stato
Rosso	Il dispositivo sta fornendo energia ai dispositivi connessi.
Rosso lampeggiante	Il timer è scaduto e il dispositivo non sta più fornendo energia ai dispositivi connessi.
Spento	Il livello di tensione applicato al dispositivo è inferiore ai 12 V. La funzione di protezione in caso di batteria scarica spegne il dispositivo per risparmiare la batteria del veicolo.

Caratteristiche tecniche

Temperatura operativa	Da -20° a 45 °C (da -4° a 113 °F)
Ingresso	Da 12 a 16 V, 1.6 A max.
Uscita	5 V cc, ciascuno 1.5 A (totale: 3.0 A)
Tensione di risparmio batteria bassa	12 V

Cavo per modalità Parcheggio

Il cavo accessorio per la modalità Parcheggio collega la videocamera a una fonte di alimentazione costante e le consente di registrare video mentre il veicolo è parcheggiato e spento.

Per maggiori informazioni o per acquistare un cavo per la modalità Parcheggio, visitare il sito Web garmin.com.

Diagramma del cablaggio in modalità parcheggio



Elemento	Colore del cavo	Funzione cavo
①	Nero	Terra
②	Giallo	Batteria 12 V
③	Rosso	Accessorio 12 V

Collegare il cavo in modalità parcheggio all'alimentazione

⚠ ATTENZIONE

Garmin consiglia di far installare il dispositivo esclusivamente da tecnici esperti e qualificati. Il collegamento errato del cavo di alimentazione potrebbe provocare danni al prodotto o alla batteria, nonché lesioni alla persona.

- 1 Passare il cavo in modalità parcheggio in una posizione nel veicolo con alimentazione costante, alimentazione accesa e messa a terra.
- 2 Collegare il cavo **BATT** a una fonte di alimentazione costante.
- 3 Collegare il cavo **ACC** a una fonte di alimentazione presente solo a quadro acceso.
- 4 Collegare il cavo **GND** al metallo dello chassis del veicolo utilizzando un bullone o una vite esistente.
- 5 Inserire il cavo in modalità parcheggio nella porta USB della dash cam.

Risoluzione dei problemi

La videocamera si riscalda durante l'uso

Le videocamere Garmin sono progettate per l'ambiente automobilistico. È normale e previsto che i prodotti si riscaldino o surriscaldino e rimangano sicuri per l'uso in climi caldi con esposizione completa al sole. La temperatura del dispositivo stesso può superare la temperatura ambientale di esercizio massima specificata per il dispositivo e rimanere sicura per l'uso. Seguire sempre le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo contenute nel manuale del prodotto.

La scheda di memoria è danneggiata e deve essere sostituita

Tutte le schede di memoria microSD® si usurano dopo averle sovrascritte diverse volte. Formattare periodicamente la scheda può prolungare la durata utile e migliorare le prestazioni. Poiché la dash cam registra continuamente potrebbe essere necessario sostituire di tanto in tanto la scheda di memoria (*Installazione di una scheda di memoria, pagina 2*). Il dispositivo rileva automaticamente gli errori della scheda di memoria e invia un avviso quando è il momento di formattarla o sostituirla.

È possibile eseguire queste operazioni per prolungare la durata utile della scheda di memoria.

- Formattare la scheda di memoria almeno una volta ogni sei mesi (*Formattazione della scheda di memoria, pagina 2*).
- Se il dispositivo visualizza un avviso di errore della scheda di memoria, provare innanzitutto a formattare la scheda di memoria (*Formattazione della scheda di memoria, pagina 2*) e successivamente, se necessario, sostituirla (*Installazione di una scheda di memoria, pagina 2*).
- Spegnerne il dispositivo o assicurarsi che la funzione **Parcheggio** sia attivata quando il veicolo non è in uso. Se il dispositivo non è collegato a una presa di corrente attivata dal motore, spegnere il dispositivo quando il veicolo non è in uso per evitare che la dash cam registri filmati inutili.
- Utilizzare una scheda di memoria con una capacità di archiviazione superiore. Poiché le schede di memoria con capacità superiori vengono sovrascritte con minore frequenza, esse generalmente durano di più.
- Utilizzare una scheda di memoria di alta qualità con classificazione di velocità 10 o superiore.
- Acquistare una scheda di memoria sostitutiva da un produttore di schede alta qualità e da un fornitore affidabile.

Le registrazioni video sono sfuocate

- Pulire l'obiettivo della videocamera (*Pulizia dell'obiettivo della videocamera, pagina 22*).
- Pulire il parabrezza davanti alla videocamera.
- Verificare che l'area del parabrezza davanti alla videocamera venga pulito con panni appositi e spostare il dispositivo, se necessario.

Le registrazioni video sono frammentate o incomplete

- Per risultati ottimali relativi all'utilizzo della videocamera e ai video, utilizzare una scheda di memoria di alta qualità con classificazione di velocità 10 o superiore. Visitare il sito Web garmin.com/dashcamcards per visualizzare un elenco di schede di memoria consigliate. Una scheda di memoria più lenta potrebbe non registrare video abbastanza rapidamente.
- Se si stanno visualizzando video sullo smartphone utilizzando una connessione wireless alla videocamera, provare a visualizzarli in un'altra posizione con interferenza wireless inferiore oppure trasferire i video sullo smartphone (*Modifica ed esportazione di un video, pagina 9*).
- Trasferire le registrazioni importanti su un computer o uno smartphone e formattare la scheda di memoria (*Formattazione della scheda di memoria, pagina 2*).
- Se il dispositivo visualizza un avviso di errore della scheda di memoria, provare innanzitutto a formattare la scheda di memoria (*Formattazione della scheda di memoria, pagina 2*) e successivamente, se necessario, sostituirla (*Installazione di una scheda di memoria, pagina 2*).
- Aggiornare il dispositivo al software più recente (*Aggiornamenti del prodotto, pagina 23*).

